

DETECCIÓN DE BOLSAS ABIERTAS

Sensor para apertura de bolsa. Detecta que la bolsa está abierta y da una señal lista para el handshake. La máquina puede llenar la bolsa automáticamente ahora.